

ILFORD

GALERIE

PROFESSIONAL INKJET PHOTO RANGE



ILFORD GALERIE GOLD FIBER SILK

ILFORD GALERIE GOLD FIBER SILK 喷墨受理层采用了一层传统相片纸相同结构的氧化钡（硫酸钡）涂层。满足了专业摄影师的高清晰度、宽色域、出色的长期保存性能等要求。氧化钡纸独特的表面质量和质感在世界摄影师之间一个世纪以上一直成为最基本的标准。

使用注意事项

打印之前请先确认纸张的厚度和重量是否符合您要使用的打印机要求。打开包装后所有操作应佩戴柔软的白色棉布手套进行，避免产品表面涂层划伤或沾染汗迹和污渍。使用时建议一张一张使用，而且一定要确认纸张表面是否粘有其他污渍、纸张纤维等毛羽。

未使用完的相纸请放回原盒内，这样不仅可以避免吸潮还可以防尘。防止吸墨涂层吸收空气中的水分从而影响吸墨性能。纸张放回原盒之后，会有一点起翘现象。但这是相纸原有特征，请不用担心几分钟后这种现象会自动消失。

请在相对稳定的环境条件下保存，避免高温、阳光直射，地面、空气应保持干燥（湿度尽量保持在40-60%）。摆放的地方尽平整，不平整会导致相纸弯曲，打印时卡纸等现象。相纸包装堆叠层数不应超过8层，上方不可堆压重物。搬运及使用时应小心轻放，不可抛摔，避免硬物挤压、碰擦和刺戳而造成的压痕、折皱、破裂等。开盒后应注意保护材料两端，避免因挤压变形导致的损坏。

打印结束后墨水未完全干燥前请勿触碰画面，应水平放置使之充分干燥，切忌刚输出完不能把照片重叠在一起。覆膜时应注意环境清洁，避免灰尘过多影响覆膜效果。如使用颜料墨水，干燥时间一定要24小时以上。环境因数（温度，湿度）和墨水使用量直接影响产品的干燥时间。因此产品说明书上的每款产品干燥时间仅供参考，实际干燥时间请根据各自的实际情况设定。

驱动程序设置

驱动设置和配置文件请参考www.ilford.com(英文)
中文版请参考www.ilford-china.com/ilford/index.html。

图像制作指南

GALERIE PRESTIGE GOLD FIBER SILK适合黑白照片图像数字调色。数字调色有各种方法，具体请参考使用Adobe PhotoShop, Adobe Photoshop Elements的10项指南。

- 1 选择要调色的黑白图像
- 2 打开已选择的图像
- 3 另存图像名
- 4 确认图像是RGB模式
- 5 新建图层
- 6 在色板上设定以下数值

	红色	绿色	蓝色
A. 深褐色	215	175	110
B. 蓝色	20	120	180
C. 金色	250	145	55
D. 非彩色	无需叠加		
E. 冷色调	150	150	175
F. 暖色调	180	170	150

- 7 使用已选择的颜色涂掉图层
- 8 在图层面板选择叠加
- 9 图像已被快速调色。使用以下几项方式加以调整
 - A. 合并图层，使用各种参数调整色调
 - B. 根据自己的喜好调整图像，或调整图层色调
- 10 保存图层，把已数码调色的图像用GALERIE PRESTIGE GOLD FIBER SILK相纸打印

※ 更多的情报、配置文件，图像制作提示请参考www.ilford.com

产品技术参数

厚度	315μ
底色 (Lab)	97.0, -0.5, 0.2
重量	310gsm
CIE白色度D65	100
不透明度	> 95
亮度D65°	96
光泽 (60°)	20%