

ICC 配置文件是根据X-Rite™ ProfileMaker™为基准制作出来的。

## 安装指南

在 [www.ilford.com](http://www.ilford.com) 网站里请下载相关zip文件保存在任何文件夹中。

保存的zip文件解压后，请按照以下的方法安装配置文件。

[zip文件解压方法]

如果Microsoft Windows 系统的时候，请选择压缩文件然后右键选择解压缩即可。

如果Apple Mac OS 系统的时候，请直接双击文件即可。

### Microsoft® Windows

选择解压缩的ICC配置文件，右键选择安装会自动安装到正确文件夹中，或者保存如下的文件夹中。

Windows Vista: C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\color

Windows XP: C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\color

Windows 2000: C:\WINNT\spool\drivers\color

### Mac® OS X

解压的ICC 配置文件请保存到如下安装目录和文件夹中。

OSX 10.3 / 10.4: Library/Application Support/Adobe/Colors/Profiles

OSX 10.5 (Leopard): Library/ColorSync/Profiles

如果Adobe Photoshop 打开状态时，先关闭然后重新启动软件，确认配置文件是否加载到应用软件上。虽然努力提高ICC 配置文件质量，但是根据使用环境的温度、湿度、干燥度等打印时的环境和鉴赏时的环境不同配置文件有时不适合。

为了获得最佳效果，有必要创造最接近如下配置文件制作环境。

- 室内温度 20-25°C
- 室内湿度 40-60% RH
- 鉴赏光源 5000K (CRI 93 or better)
- 与校准好的显示器最佳配置文件
- 打印机厂家原装墨水
- 作业用空间 RGB

## 有关配置文件名

为了获得最佳打印效果，是否正确选择配置文件可以在配置文件名中得到答案。

1 2 3 4  
IGGFS13\_EPR1900\_PSPPn.icc

1. 介质编号: IGGFS13 GALERIE GOLD FIBRE SILK
2. 打印机编号: EPR1900 EPSON Stylus Photo R1900
3. 打印机驱动程序纸张类型: PSPP Premium Semigloss Photo Paper
4. 颜色管理: n 没有色彩调整

※ 各个编号信息请参考资料最后附件。

## 1. 打印方法

- Adobe Photoshop®CS3: 文件>选择打印、色彩管理的颜色处理栏中选择[Photoshop管理颜色]、打印机配置文件栏中选择[下载的配置]、渲染方法栏中选择[相对比色]。然后点击打印按钮、选择正确的纸张类型、继续2. 色彩管理。

Adobe Photoshop®CS2: 文件>选择打印预览、点击[其他选项]、选择[色彩管理]、选项/颜色处理栏中选择[Photoshop管理颜色]、打印机配置文件栏中选择已下载的配置、渲染方法栏中选择[相对比色]、然后点击打印按钮、选择正确的纸张类型、继续2. 色彩管理。

## 2 色彩管理

佳能: 属性标准设置中的色/饱和度选择[手动调整]、点击设置按钮、渲染类型的色彩调整中选择[否]。

爱普生: 属性标准设置中的模式设置栏选择[详细设置]、点击设置变更按钮、颜色设置栏中选择[没有色彩调整]。

## 打印质量

打印机驱动程序中纸张类型没有特别指定的情况下, 佳能打印机选择[漂亮]、爱普生打印机选择[照片]或者[超级照片]。

## 附件

### 1. 介质编号

IGSGP9 = ILFORD Galerie Smooth Gloss Paper

IGSPP9 = ILFORD Galerie Smooth Pearl Paper

IGGFS13 = ILFORD Galerie Gold Fibre Silk

### 2. 打印机编号

请参考打印机名称对照表。

### 3. 打印机驱动程序纸张类型

#### 爱普生

PGPP: Premium Glossy Photo Paper      EPSON 相纸

PSPP: Premium Semigloss Photo Paper   EPSON 相纸

EUG: Epson Ultra Glossy                  EPSON 相纸

CLPP: Color Life Photo Paper            EPSON 相纸

#### 佳能

PPPG: Photo Paper Plus Glossy            相纸 光面

PPPS: Photo Paper Plus Semi-gloss        相纸 丝绒

PPP: Photo Paper Pro                      相纸光面

SGPP: Semi-Glossy Photo Paper (iPF-series) 相纸半光面

GPP: Glossy Photo Paper (iPF-series)    相纸光面